CRN4500 Parts List (by No.)

Rev 07-24-15

No.	Code	Description
1	30105080166	Bolt M5X8
2	23000010001	Deflector, Exhaust
3A	230000211XX	Cap Assembly
4	23000140017	Piston Stopper
5	23000160000	Spring
6	30700289000	O-Ring 33.2X2.4
7	30700142000	O-Ring 42.52X2.62
8	30700290000	O-Ring 37X1.5
9	23000150000	Piston,Head Valve A
10	23000260000	Piston,Head Valve B
11	23000280001	Spacer, Piston,Head Valve
12	23000220001	Guide Cover
13	23000270015	Anti-Skid Grip
14	23000130000	Casket, Cap
15	30105220166	Bolt M5X22
16A	23000462001	Driver Assembly
17	30700279000	O-Ring 31.7X3.5
18	23000250117	Seal
19	30700291000	O-Ring 42X2.0
20	30700115000	O-Ring 43.7X3.5
21	23000350000	Cylinder
22	30700297000	O-Ring 64.1X2.5
23	23000370216	Cylinder Spacer
24	23000470115	Bumper
25/26	830002217	Driver Guide Assy.
27A	230006120XX	Body Assembly
28	30700185000	O-Ring 40.95X2.62
29	207707X02XX	End Cap
30	30700079000	O-Ring 12.42X1.78
31	30700081000	O-Ring 12.37X2.6
32	20770900016	Valve
33	30700071000	O-Ring 8.79X1.9
34	30700201000	O-Ring 6.8X1.9
35	30700002000	O-Ring 5.79X1.9
36	20770910016	Valve Plunger
37	20770960001	Spring
38	30700080000	O-Ring 2.49X1.4
39	20770920100	Plunger
40	20770930016	Plunger Cap
41	30803240001	Spring Pin
42	30803260001	Spring Pin
43A	23000952015	Trigger Assembly-Bump
44	20770890001	Pin Trigger
45	30700078000	Grommet 2.15X2
46	23002840115	Guide, Contact Trip A
47	23001481001	Upper Safety Lever
48	23001630001	Adjusting Spring
49	23001500001	Adjusting Post
50	30700287000	O-Ring 4.8X1.9
51	23001610015	Safety Guide
52	23002980015	Guide, Contact Trip B
53	30506120166	Bolt M6X12
54	23001511001	Lower Safety Lever Assembly
55	23001521101	Safety Nose Assembly
56	31304000001	E-Ring
57	23001490001	Spring, Safety
58	23001070000	Gasket
59	23001130166	Nose
60	23001280001	Guide Bulb
61	30105160101	Bolt M5X16

No	Code	Description
62	23001180066	Feed Pawl
63	23001120001	Spring
64	30700293000	O-Ring 14X2
65	30700203000	O-Ring 11X2
66	23001140101	Feed Piston
67	23001170001	Roll Pin
68	30700157000	O-Ring 6.8X2.8
69	23003510000	Gasket
70	23001160000	Feed Piston Cover
71	30105120166	Bolt M5X12
72	23002570015	Feed Piston Cover
73	23001250066	Nail Guide
74	23001200000	Check Pawl A
75	23003530000	Check Pawl B
76	30803280001	Spring Pin
77	23003540001	Spring
78	23001300001	Spring
79	23001260001	Nail Guide Cover
80	30104100166	Bolt M4X10
81	23001220001	Spring
82	23001240001	Nail Guide Latch
83	23001230001	Lock Shaft
84	30803120001	Spring Pin
85	22601270001	Shaft Pin Nail Guide
86	23003700101	Debris Shield
87	23001550015	Safety Cover
88	30105100166	Bolt M5X10
89	30900016001	Flat Washer
90	23001840015	Magazine
91	23001930015	Bushing
92	23001860115	Gauge Bracket
93	30104220166	Bolt M4X22
94	23001890015	Nail Holder
95	23001770015	Tension Post Bushing(Upper)
96	22601820001	Spring
97	21341830015	Tension Post Bushing
98	23001790015	Magazine Cover
99	23001780001	Shaft Pin Cover
100	23001880001	Adjusting Plate
101	30105180166	Bolt M5X18
102	30105220166	Bolt M5X22
103	30900008001	Flat Washer
104	30605080001	Locknut
105	30802060001	Spring Pin
106A	20973502100	Magnet Bushing Assembly
Optional Parts		
107	23002900066	Siding Attachment
108A	20970832315	Belt hook Assembly
108A-1	209707X02XX	End Cap
108A-2	20970830115	Belt hook
108A-3	30700188000	O-Ring
108A-4	20970840001	Cover,Belt hook
108A-5	33425000001	C-ring
	23000952059	Trigger Assembly-SEQ.

CRN4500 Parts List (by Code)

Rev 07-24-15

No.	Code	Description
25/26	830002217	Driver Guide Assy.
44	20770890001	Pin Trigger
32	20770900016	Valve
36	20770910016	Valve Plunger
39	20770920100	Plunger
40	20770930016	Plunger Cap
37	20770960001	Spring
106A	20973502100	Magnet Bushing Assembly
97	21341830015	Tension Post Bushing
96	22601820001	Spring
14	23000130000	Casket, Cap
9	23000150000	Piston,Head Valve A
5	23000160000	Spring
18	23000250117	Seal
13	23000270015	Anti-Skid Grip
21	23000350000	Cylinder
23	23000370216	Cylinder Spacer
16A	23000462001	Driver Assembly
24	23000470115	Bumper
58	23001070000	Gasket
59	23001130166	Nose
66	23001140101	Feed Piston
70	23001160000	Feed Piston Cover
67	23001170001	Roll Pin
62	23001180066	Feed Pawl
60	23001280001	Guide Bulb
47	23001481001	Upper Safety Lever
49	23001500001	Adjusting Post
55	23001521101	Safety Nose Assembly
51	23001610015	Safety Guide
48	23001630001	Adjusting Spring
95	23001770015	Tension Post Bushing(Upper)
99	23001780001	Shaft Pin Cover
98	23001790015	Magazine Cover
90	23001840015	Magazine
92	23001860115	Gauge Bracket
94	23001890015	Nail Holder
46	23002840115	Guide, Contact Trip A
52	23002980015	Guide, Contact Trip B
77	23003540001	Spring
86	23003700101	Debris Shield
93	30104220166	Bolt M4X22
1	30105080166	Bolt M5X8
88	30105100166	Bolt M5X10
71	30105120166	Bolt M5X12
61	30105160101	Bolt M5X16
15	30105220166	Bolt M5X22
53	30506120166	Bolt M6X12
104	30605080001	Locknut
35	30700002000	O-Ring 5.79X1.9
33	30700071000	O-Ring 8.79X1.9
45	30700078000	Grommet 2.15X2
30	30700079000	O-Ring 12.42X1.78
38	30700080000	O-Ring 2.49X1.4
31	30700081000	O-Ring 12.37X2.6
20	30700115000	O-Ring 43.7X3.5
7	30700142000	O-Ring 42.52X2.62
68	30700157000	O-Ring 6.8X2.8
28	30700185000	O-Ring 40.95X2.62
34	30700201000	O-Ring 6.8X1.9

No	Code	Description
65	30700203000	O-Ring 11X2
17	30700279000	O-Ring 31.7X3.5
50	30700287000	O-Ring 4.8X1.9
6	30700289000	O-Ring 33.2X2.4
8	30700290000	O-Ring 37X1.5
19	30700291000	O-Ring 42X2.0
64	30700293000	O-Ring 14X2
22	30700297000	O-Ring 64.1X2.5
105	30802060001	Spring Pin
41	30803240001	Spring Pin
42	30803260001	Spring Pin
76	30803280001	Spring Pin
89	30900016001	Flat Washer
56	31304000001	E-Ring
29	207707X02XX	End Cap
85	22601270001	Shaft Pin Nail Guide
2	23000010001	Deflector, Exhaust
3A	230000211XX	Cap Assembly
4	23000140017	Piston Stopper
12	23000220001	Guide Cover
10	23000260000	Piston,Head Valve B
11	23000280001	Spacer, Piston,Head Valve
27A	230006120XX	Body Assembly
43A	23000952015	Trigger Assembly-Bump
63	23001120001	Spring
74	23001200000	Check Pawl A
81	23001220001	Spring
83	23001230001	Lock Shaft
82	23001240001	Nail Guide Latch
73	23001250066	Nail Guide
79	23001260001	Nail Guide Cover
78	23001300001	Spring
57	23001490001	Spring, Safety
54	23001511001	Lower Safety Lever Assembly
87	23001550015	Safety Cover
100	23001880001	Adjusting Plate
91	23001930015	Bushing
72	23002570015	Feed Piston Cover
69	23003510000	Gasket
75	23003530000	Check Pawl B
80	30104100166	Bolt M4X10
101	30105180166	Bolt M5X18
102	30105220166	Bolt M5X22
84	30803120001	Spring Pin
103	30900008001	Flat Washer
Optional Parts		
107	23002900066	Siding Attachment
108A	20970832315	Belt hook Assembly
108A-1	209707X02XX	End Cap
108A-2	20970830115	Belt hook
108A-3	30700188000	O-Ring
108A-4	20970840001	Cover,Belt hook
108A-5	33425000001	C-ring
	23000952059	Trigger Assembly-SEQ.